


widok W



zestawienie elem. i podzespołów zamiennych

Poz.	Nazwa	ilość (szt.)
1	Korpus	1
2	Rurka nawilzacza z kostką	(kpl.)
3	Końcówka wtykowa	1
4	Pojemnik szklany z nakrętką	(kpl.)
5	Końcówka	1
6	Pokrętko	2
7	Wrzeciono (regulacyjne) "TLEN"	1
8	Wrzeciono (regulacyjne) "WODA"	1
9	Rurka rotametru z pływakiem	(kpl.)
10	Ośłona rotametru	1
11	Opaska	1
—	Uszczelka (nakrętki butelki)	1
—	Pierścienie uszczelniające	(kpl.)

DOZOWNIK DO TLENU TYP: INSTAL 79B